

## GUIA DE USUARIO DE 7 PINES SEPARADOS ARC

1. La apariencia del chip separado de 7 pines, es como se muestra en la imagen.



2. Modelos de cartuchos con chip separados ARC

:

T25/TX125 (T1351/T1332-T1334)  
T22/TX120 (T1321/T1332-T1334)  
TX320/TX420W (T1331-T1334)  
TX560WD/TX620FWD (T1401-T0404)  
NX420/127/320/323 (T1241-T1244)  
NX125/127/420/625 (T1251-T1254)  
S22/SX420/SX425 (T1281-T1284)  
BX305F/320FW/SX420W/SX620FW (T1291-T1294)  
BX320FW/SX620FW/BX525WD (T1301-T1304 )

3. Como resetear:

Cuando el cartucho este vacío, retírelo de la impresora. Puede utilizar un alicate y una los dos puntos por 1 o 2 segundos (como en la imagen), verá como el nivel de tinta vuelve a marcar lleno otra vez.

4. Cambio de pilas en los chips ARC:

Hay unas pequeñas pilas detrás de cada chip, cuando se hayan agotado, retire el chip del cartucho, y ponga unas nuevas en la misma posición "+ - "